

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu SM1 (B) - sejf na rejestrator (600x550x200)

1. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Obudowy należy montować stabilnie na ścianie lub innym nośnym podłożu, korzystając z dedykowanych elementów montażowych (np. uchwytów AWO445BR lub AWO483BR) zgodnie z instrukcją producenta.
- Przed montażem sprawdź, czy miejsce instalacji jest suche, wolne od nadmiernej wilgoci oraz zabezpieczone przed bezpośrednim dostępem osób nieuprawnionych.
- Zapewnij odpowiednią przestrzeń wewnątrz obudowy na swobodną wentylację rejestratora, aby uniknąć przegrzania urządzenia.
- Unikaj montażu obudowy w miejscach narażonych na wstrząsy lub uderzenia mechaniczne, które mogą uszkodzić sprzęt.

2. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie otwieraj obudowy bez potrzeby oraz bez odłączenia zasilania rejestratora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia.
- Obudowa wyposażona jest w zabezpieczenie antysabotażowe (tamper) sygnalizujące nieautoryzowane otwarcie — nie ignoruj sygnałów alarmowych.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na obudowie, które mogłyby ograniczyć wentylację lub spowodować uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń mechanicznych obudowy lub zamków, niezwłocznie skontaktuj się z serwisem lub dostawcą.

3. Bezpieczeństwo ochrony danych

- Obudowy są dostosowane do wymagań ochrony danych osobowych (RODO) — zapewnij, aby dostęp do rejestratora miał wyłącznie upoważniony personel.
- Zamykaj obudowę na zamek i przechowuj klucze w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

4. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem obudowy odłącz rejestrator od zasilania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki — unikaj środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię lub mechanizmy zamków.
- Regularnie sprawdzaj stan zamków i elementów mocujących, aby zapewnić prawidłowe działanie zabezpieczeń.

5. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami

elektronicznymi i niebezpiecznymi.

6. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.