

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu M11W / M11W-X / M11B-X - monitor do wideodomofonu

1. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed obsługą urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu dostarczoną przez producenta i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w niej zawartymi.
- Używaj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi.
- To urządzenie może być używane wyłącznie przez osoby o wystarczającej sprawności fizycznej, sensorycznej i intelektualnej oraz posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Inne osoby mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Dzieci nie są jeszcze w stanie ocenić istniejących zagrożeń.
- Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

2. Bezpieczeństwo montażu i instalacji

- Instalację monitora należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta, stosując przewody o odpowiednich parametrach (np. 4-żyłowa + 2 do zasilania i 2 do bramy).
- Montaż powinien być wykonany stabilnie, na ścianie lub dedykowanym uchwycie, aby zapobiec upadkowi urządzenia.
- Unikać uszkodzenia przewodów podczas instalacji, nie ciągnąć i nie zginać ich nadmiernie.
- Podłączenie elektryczne powinno być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie modyfikować ani nie demontować urządzenia samodzielnie, naprawy powierzać serwisowi autoryzowanemu.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używać urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona lub jeśli występują nieprawidłowości w działaniu.
- Unikać kontaktu monitora z wilgocią, gdyż nie jest przystosowany do pracy w warunkach mokrych.
- Nie dotykać monitora mokrymi rękami, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Nie używać urządzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
- W przypadku czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania i używać miękkiej, suchej ściereczki; nie stosować środków chemicznych.

4. Bezpieczeństwo dzieci

- Monitory nie są zabawkami i powinny być trzymane z dala od dzieci.
- Unikać pozostawiania małych elementów i opakowań w zasięgu dzieci, aby zapobiec ryzyku

zadławienia.

5. Bezpieczeństwo sieci i funkcji dodatkowych

- W przypadku modeli z funkcją Wi-Fi należy zabezpieczyć sieć bezprzewodową odpowiednim hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- Nie modyfikować ustawień sieciowych bez odpowiedniej wiedzy, aby uniknąć utraty funkcjonalności lub zagrożeń bezpieczeństwa.
- Przy korzystaniu z funkcji otwierania elektrozaczepu i bramy automatycznej należy upewnić się, że urządzenie jest używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stwarza zagrożenia dla osób i mienia.

6. Prawidłowe usuwanie zużytego urządzenia

- Produkt należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami elektronicznymi i niebezpiecznymi.

7. Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

- Zastosowanie się do przedstawionych tu ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się produktem.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.