

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania produktu oparta jest o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR). Naszym celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Informacje przedstawione są w prosty sposób by były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania produktu PW-2-1 / PW-2-2 - moduł sygnalizacji wywołania

Dane GPSR

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktów

Grupa produktów: moduły rozszerzeń systemu CD2500, CD3100, CD-2600 Laskomex

Zakres produktów: moduły MB-3, M2H3100-01, MSB-01, MSB-02, MSB-12, MSB-13, MRL-1, MEZ-01, PW-2-1, PW-2-2, MZL-01

Producent:

PPUH Laskomex
Polska 93-231 Łódź
Dąbrowskiego 249

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie przeznaczone jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do instalacji i serwisowania systemów domofonowych Laskomex. Jeżeli architektura kablowa systemu wymaga zasilania modułu z oddzielnego zasilacza AC/DC, to instalator powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do podłączenia urządzenia do sieci energetycznej ~230 V.
2. Do zasilania modułów należy stosować tylko zasilacze z dystrybucji Laskomex. Zabronione jest podłączanie do zacisków sygnałowych i sterujących linii kablowych od innych urządzeń, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia modułu lub pożaru.
3. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją instalacji i uruchomienia modułu. Instrukcja dołączona jest do opakowania produktu oraz jest do pobrania na stronie internetowej firmy Laskomex.
4. Podczas prac montażowych należy koniecznie sprawdzać stan okablowania doprowadzonego do zacisków modułu – nie podłączać przewodów z uszkodzoną izolacją.
5. Podczas wykonywania prac montażowych i serwisowych moduł należy odłączyć od zasilania.
6. Moduły nie mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury oraz wilgoci.
7. Samodzielna naprawa modułu jest zabroniona, ponieważ może być niebezpieczna dla zdrowia i życia.
8. Do czyszczenia modułu nie należy stosować benzyny, rozpuszczalników i silnych detergentów, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie układu elektronicznego.

Na każdym etapie użytkowania urządzenia należy przestrzegać zasad i informacji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi produktu dostarczonej przez producenta. Zachowaj instrukcję obsługi abyś mógł się w każdej chwili do niej odnieść. Urządzenie należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją użytkowania.